

VÄLJ RÄTT FOT- OCH NOCKPLATTA FÖR TAKSHINGEL

TACKSHINGEL	FOT- OCH NOCKPLATTA																
	11201 Röd	11202 Grön	11203 Brun	11204 Grå	11205 Svart	11241 Granitröd	11242 Mossgrön	11243 Barkbrun	11244 Ljusgrå	11254 Grafitgrå	11256 Ökenbrun	11257 Kopparbrun	11270 Terrakotta	11272 Mahogny	11287 Koppar	11296 Eilean	11297 Arundel
10101 Katepal Classic KL Röd	●																
10102 Katepal Classic KL Grön		●															
10103 Katepal Classic KL Brun			●														
10104 Katepal Classic KL Grå				●													
10105 Katepal Classic KL Svart					●												
10131 Katepal 3T Röd						●											
10133 Katepal 3T Brun								●									
10135 Katepal 3T Svart					●												
10141 Katepal Katrilli Höströd						●											
10142 Katepal Katrilli Mossgrön							●										
10143 Katepal Katrilli Barkbrun								●									
10181 Katepal Jazzy Röd						●											
10183 Katepal Jazzy Brun								●									
10184 Katepal Jazzy Grå									●								
10187 Katepal Jazzy Koppar															●		
10193 Katepal Ambient Brun								●									
10194 Katepal Ambient Ljusgrå									●								
10197 Katepal Ambient Kopparbrun															●		
10221 Katepal Mansion Montre										●							
10222 Katepal Mansion Dover										●							
10223 Katepal Mansion Bran								●									
10224 Katepal Mansion Coburg						●											
10225 Katepal Mansion Eilean																●	
10226 Katepal Mansion Peles													●				
10227 Katepal Mansion Arundel																	●
10261 Katepal Rocky Granitröd						●											
10263 Katepal Rocky Barkbrun								●									
10264 Katepal Rocky Grafitgrå									●								
10265 Katepal Rocky Svart					●												
10266 Katepal Rocky Ökenbrun										●							
10267 Katepal Rocky Kopparbrun											●						
10270 Katepal Rocky Terrakotta												●					
10272 Katepal Rocky Mahogny													●				